

Anleitung zum Einbau des Reparatur-Ecklagers

1. entfernen Sie das alte Lager am Rahmen und am Fensterflügel
2. verschrauben Sie das neue Ecklager: 3 Schrauben vorne, 1 Schraube seitlich



3. nehmen Sie olivfarbige Distanzstück und klicken Sie dieses in den Winkel des Eckbands. Ab einer Fensterbautiefe von 70 mm müssen Sie das silberfarbige Distanzstück nehmen.



4. drücken Sie das Lager komplett in den Nutengrund (Rahmenschiene), sodass es stramm anliegt!



5. verschrauben Sie das Eckband in den Nutengrund (in die Schiene)

6. stellen Sie das Eckband in das Ecklager – fertig!

Falls nötige können Sie die kleine graue Kappe auf dem Flügelband anheben. Darunter befindet sich eine 4 mm Inbusschraube, welche Sie in der Höhe justieren können.